



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ДЕ.С.31.001.А № 57373

Срок действия до 19 декабря 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Газоанализаторы модели HYDROCAL 1003

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Компания "EMH Energie-Messtechnik GmbH", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 59420-14

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 242-1764-2014

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 декабря 2014 г. № 2071

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства




Ф.В.Булыгин

..... 2014 г.

Серия СИ

№ 018255

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы модели HYDROCAL 1003

Назначение средства измерений

Газоанализатор модель HYDROCAL 1003 (далее – анализатор) предназначен для непрерывного автоматического измерения объемной доли газов (водорода, монооксида углерода) и объемной доли воды в трансформаторном масле.

Описание средства измерений

Принцип действия анализатора – электромеханический (мембрана для фильтрации газов). В состав измерительного блока входят: тонкопленочный датчик для измерения влажности масла, металл-оксидный датчик на основе диоксида олова (SnO_2) для водорода и электрохимический датчик для монооксида углерода.

Принцип действия тонкопленочного датчика для измерения влажности масла основан на изменении электрической емкости конденсатора. Пространство между пластинами конденсатора заполнено диэлектрическим материалом, сформированным на основе гигроскопической полимерной пленки. Емкость такого датчика прямо пропорциональна содержанию воды в исследуемой среде.

Принцип действия металл-оксидных датчиков основан на свойстве некоторых оксидов металлов в присутствии водорода менять свои электрические характеристики. При нагреве кристаллов SnO_2 до определенной температуры поверхность кристаллов начинает адсорбировать атомы кислорода, в результате чего поверхность кристаллов становится заряженной, что уменьшает ток электронов. При последующем воздействии на поверхность детектора водородом происходит снижение ее потенциала, что значительно повышает проводимость кристалла.

Принцип действия электрохимического датчика для монооксида углерода основан на явлении протекания специфичной химической реакции преобразования монооксида углерода в диоксид углерода в электрохимической ячейке, представляющей собой емкость с раствором кислотного электролита с электродами. При реакции в растворе электролита между электродами возникает электрический ток, сила которого пропорциональна концентрации монооксида углерода в пробе. Электрический датчик обрабатывает возникающий электрический сигнал.

Конструктивно анализатор состоит из измерительного и микропроцессорного блоков, расположенных в едином корпусе. Внешний вид анализатора приведен на рисунке 1. На передней панели расположены дисплей и органы управления анализатором. На задней панели расположены коммуникационные и системные выходы, а также адаптер для подключения анализатора к трансформатору. При подключении к трансформатору без системы охлаждения анализатор размещается на вентиле трансформаторного бака, приток масла обеспечивается за счет естественной циркуляции. При подключении к трансформатору с системой охлаждения и принудительной циркуляцией масла анализатор устанавливается на Т-образном вентиле при возврате масле из системы охлаждения.

Микропроцессорный блок предназначен для работы всего анализатора, а также для передачи выходной информации во внешние системы контроля. Информация о содержании водорода, оксида углерода и воды отображается на передней панели анализатора. Анализатор имеет 4 независимых аналоговых выхода (4-20) мА, цифровые интерфейсы RS 232 и RS 485, передача данных осуществляется по протоколам обмена Ethernet, GSM, MODBUS, DNP.



Рисунок 1 – Внешний вид анализатора HYDROCAL 1003

Программное обеспечение

Анализаторы имеют встроенное и внешнее программное обеспечение.

Встроенное программное обеспечение представляет собой микропрограмму, предназначенную для обеспечения нормального функционирования анализатора и управления интерфейсом. Оно реализовано аппаратно и является метрологически значимым. Программное обеспечение устанавливается в энергонезависимую память в производственном цикле на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации не подлежит изменению.

Внешнее программное обеспечение HydroSoft на базе Windows предназначено для считывания результатов измерений.

Идентификационные данные программного обеспечения анализатора приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения анализатора

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора
Встроенное	Микропрограмма	1.01	63EB1403132C06EF0C 78D17A793147A9	MD5
Внешнее	HydroSoft	1.5	4C565DA8EC4D5320F 052A5556CCA3022	MD5

Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «С» в соответствии с МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики анализатора приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Метрологические характеристики анализатора

Наименование характеристики	Диапазон показаний	Диапазон измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, $\pm \Delta (Y)$, млн ⁻¹ (ppm)
Диапазон измерений объемной доли водорода, млн ⁻¹ (ppm)	от 0 до 2000	от 4 до 2000	0,25· Y
Диапазон измерений объемной доли оксида углерода, млн ⁻¹ (ppm)	от 0 до 2000	от 4 до 2000	0,25· Y
Диапазон измерений объемной доли воды, млн ⁻¹ (ppm)	от 0 до 100	от 4 до 5 св. 5 до 10 св. 10 до 50 св. 50 до 100	0,5· Y 0,3· Y 0,25· Y 0,20· Y

где Y - измеренное значение объемной доли компонента, млн⁻¹(ppm)

Технические и эксплуатационные характеристики анализатора приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические характеристики анализатора

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры (высота×ширина×глубина), мм, не более	224×224×307,5
Масса, кг, не более	8
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP55
Напряжение питания: - переменного тока частотой 50-60 Гц, В - постоянного тока	120/230 - 20%+15 % 120/230 - 20% +15%
Потребляемая мощность, Вт, не более	350
Время анализа, мин	20
Условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающего воздуха, °С (рабочие условия) - диапазон температуры масла, °С - диапазон атмосферного давления, кПа - давление масла, кПа - диапазон относительной влажности, % при t=25 °С	от минус 50 до плюс 55 от минус 20 до плюс 90 84 - 106,7 0 - 800 (вакуум не допускается) 0 - 100

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации и в виде наклейки на корпус анализатора.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки анализатора представлен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование и условное обозначение	Количество
Газоанализатор модель HYDROCAL 1003	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Методика поверки МП 242-1764-2014	1 экз.
Программное обеспечение HydroSoft	1 шт.
Интерфейсный кабель RS232	1 шт.

Поверка

осуществляется по документу МП 242-1764-2014 «Газоанализатор модель HYDROCAL 1003. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 21 октября 2014 г.

Основные средства поверки: методики измерений, применяемые при анализе проб масла, отбираемых при условиях эксплуатации анализатора:

- Методика измерений объемной доли водорода и оксида углерода растворенных в трансформаторном масле, хроматографическим методом, МИ-01-2014 (Свидетельство № 544/242-(01.00250)-2014 от 10 июля 2014 г., ФР.1.31.2014.18733), приведенная в приложении Б методики поверки МП 242-1764-2014.
- Методика измерений массовой (объемной) доли воды в пробах трансформаторного масла, № 242/2-14 (Свидетельство № 577/206-(01.00250)-2014 от 20 октября 2014 г., ФР.1.31.2014.18742), приведенная в приложении В методики поверки МП 242-1764-2014.

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения приведены в руководстве по эксплуатации «Газоанализатор модель HYDROCAL 1003. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к газоанализаторам модели HYDROCAL 1003

1. Техническая документация компании-изготовителя.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.

Изготовитель

Компания «ЕМН Energie-Messtechnik GmbH», Германия.

Адрес: Vor dem Hassel 2, D-21438, Brackel, Germany

Телефон: +49-41-85-5857-0; Факс: +49-41-85-5857-68

Заявитель

ООО «МТЕ», г. Москва

Адрес: РФ, 105082, Москва, ул. Большая почтовая, д. 26, стр. 1.

Тел.: (495) 640-07-25

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».

Адрес: РФ, 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19. Тел. (812) 251-76-01; факс (812) 713-01-14, e-mail: info@vniim.ru, сайт: www.vniim.ru

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от 20.12.2010 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п. « ____ » _____ 2014 г.